

Bedienungsanleitung für Hotelmanager – Modell "HDE/4H"

Alle Tresore werden mit Master-Code "000000" ausgeliefert.
Der Master-Code **MUSS** aus sechs Stellen bestehen.

MASTERCODE-ÄNDERUNG

(bei geöffneter Tür und eingefahrenen Bolzen)

1. Drücken Sie zweimal die Taste „0“.
2. Drücken Sie die "LOCK"-Taste. Im Display erscheint "OLD".
3. Geben Sie den alten Mastercode ein (bei neuen Geräten **000000**).
4. Drücken Sie die "LOCK"-Taste. Im Display erscheint "NEW".
5. Geben Sie den neuen Master Code ein (**zwingend mit 6 Stellen**).
6. Drücken Sie die "LOCK"-Taste. Im Display erscheint "AGAIN".
7. Geben Sie den neuen Master Code erneut ein.
8. Drücken Sie die "LOCK"-Taste. Im Display erscheint "DONE".

Der neue Master Code ist gespeichert!

Achtung: Wenn Sie versehentlich einen Master Code mit weniger als 6 Stellen eingeben oder die Bestätigungseingabe einen anderen Code enthält wie die erste Eingabe, erscheint am Display "ERROR". In diesem Fall **MÜSSEN** sie die ganze Prozedur ab Schritt 1, mit einem gültigen, sechsstelligen Code wiederholen.

ÖFFNUNG MIT MASTERCODE

Geben Sie den Mastercode ein (bei neuen Geräten "000000").
Die Bolzen ziehen sich automatisch zurück und die Tür öffnet.

BATTERIEPRÜFUNG

Drücken Sie die "LOCK"-Taste, dann erscheint auf dem Display:

"HI - BAT" (für hohes Batterielevel);
"LO - BAT" (für niedriges Batterielevel).

Achtung: benutzen Sie nur 1,5V LR6 AA alkaline Batterien.

ÖFFNUNG DES SAFES MIT DEM NOTSCHLÜSSEL UND RÜCKSETZEN DES SAFE

1. Entfernen Sie die Plastikabdeckung  , die sich auf dem Bedienfeld befindet.
2. Führen Sie den Schlüssel ein (mit der "Markierung" nach oben) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn (auf dem Display erscheint "MANUAL").
3. Drehen sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn zurück und ziehen sie ihn ab.
4. Drücken sie die "LOCK"-Taste. **Die Bolzen ziehen sich automatisch ein.**
5. Klicken Sie die Plastikabdeckung wieder auf dem Schlüsselloch ein.

Jetzt ist der Safe wieder bereit zur weiteren Nutzung.

Nach 4 Versuchen mit falschen Codes, wird die Tastatur für 3 Minuten gesperrt. Auf dem Display erscheint "ERROR", gefolgt von "HOLD03". Eine Öffnung mit dem Notschlüssel ist aber jederzeit möglich.

Nach 3 Minuten kann man den Safe wieder normal benutzen.

CONFIDENTIAL INSTRUCTIONS FOR THE DIRECTOR MOD. "HDE/4H"

All safes are supplied with the Master code "000000"
The master code must be composed of 6 digits

MASTER CODE CHANGE

(with door open and bolts retracted)

1. Press 2 time the 0 key.
2. Press the "LOCK" key. On display will appear "OLD".
3. Enter the Master code that was previously programmed (for a new safe 000000).
4. Press the "LOCK" key. On display appear "NEW"
5. Enter the new Master code (with 6 digits).
6. Press the "LOCK" key. On display appear "AGAIN"
7. Re-enter the new Master code
8. Press the "LOCK" key. On display appear "DONE"

The new master code was memorised.!

****Attention:** If by mistake you entered a master code composed from a number of digits less than 6 or you re-entered a different master code than in the first time, on display will be appear "ERROR". In this case **YOU MUST REPEAT THE OPERATION from the point 1 and enter a master code composed of 6 DIGITS.**

OPENING WITH MASTER CODE

1. Enter the Master code that was previously programmed (for a new safe enter "000000")
The bolts will be automatically retract and the door is open.

BATTERY CHECK

Press the "LOCK" key, on the display appear :

"HI - BAT" (for high battery) ;

"LO - BAT" (for low battery).

ATTENTION : use 1,5V LR6 AA alkaline battery.

OPENING THE SAFE WITH THE EMERGENCY KEY AND SAFE'S RESETING

1. Remove the plastic cover  situated on the keypad.
2. Insert the key (with the ashlars on the top-side) and turn it clockwise (on the display will be appear the word "MANUAL").
3. Turn the key anti-clockwise and remove it.
4. Press the "LOCK" key **and the bolts will be automatically retract.**
5. Put the plastic cover in the key hole.

Now the safe is ready again for use.